

Características Ronin RS2

- Estabilizador para cámaras profesionales
- Amplísima compatibilidad de modelos
- Carga probada de 4.5 kg
- Solo 1kg de peso
- Construido con fibra de carbono para una gran resistencia
- Pantalla táctil de 1.4" a todo color
- Opciones de montaje profesional
- Baterías de carga rápida con 12 horas de autonomía
- RavenEye, estabilización Titan, SuperSmooth o ActiveTrack 3.0 entre otras tecnologías DJI
- Grandes posibilidades creativas con sus funciones de uso profesional

Especificaciones técnicas

- **Conectividad**
 - Bluetooth 5.0
 - USB-C
 - Puertos RSA/NAR
 - 1 x Orificio de montaje de 1/4"-20
 - 1 x Soporte de zapata
 - 1 x USB-C (transmisión de vídeo/motor Focus de seguimiento)
 - 1 x USB-C (control de cámara RSS)
 - 1 x USB-C (motor Focus de seguimiento)
- **Batería**
 - Tipo: LiPo 4S
 - Capacidad: 1950 mAh
 - Potencia: 30.03 Wh
 - Voltaje: 15.4 V
 - Autonomía: 12 h
 - Tiempo de carga: 1,5 horas
 - Frecuencia de funcionamiento: 2.4000-2.4835 GHz
- **Estabilizador**
 - Paneo: 360°/s
 - Inclinación: 360°/s
 - Rotación: 360°/s
- **Peso soportado**
 - 4,5 kg
- **Dimensiones**
 - Plegado: 260 × 265 × 70 mm (sin empuñadura)
 - Desplegado: 410 × 260 × 195 mm (con empuñadura)
- **Peso**
 - Estabilizador: aprox. 960 g
 - Placa de montaje de la cámara: aprox. 150 g
 - Empuñadura BG30: aprox. 265 g
 - Empuñadura secundaria/trípode: aprox. 226 g
 - Placas de liberación rápida inferior y superior: aprox. 105 g

Compatibilidad

- iPhone 5s (o posteriores)
- iPad mini 2 (o posteriores)
- iPad 5ª gen. (o posteriores)
- iPad Air
- iPad Pro
- iPod Touch 6ª gen. (o posteriores)

Contenido de la caja

- **DJI Ronin RS 2**
 - Empuñadura BG30

- Cable de carga USB-C (40 cm)
- Cordón de sujeción del objetivo
- Empuñadura secundaria/trípode
- Placa de liberación rápida (Arca-Swiss/Manfrotto)
- Empuñadura maleta
- Elevador para cámaras
- Estuche de transporte
- 1 x Cable de control multicámara (USB-C, 30 cm)
- Cable de control multicámara (Sony Multi, 30 cm)
- Cable de control multicámara (micro-USB, 30 cm)
- Cable de control multicámara (mini-USB, 30 cm)
- 3 x Correa de velcro x3 x3
- 2 x Tornillo de montaje con anilla D para cámara 1/4"-20
- Tapa del puerto RSA o NAR
- Manga del eje de giro
- Tornillo 1/4"-20
- **DJI Ronin RS 2 Pro**
 - Empuñadura BG30
 - Cable de carga USB-C (40 cm)
 - Cordón de sujeción del objetivo
 - Empuñadura secundaria/trípode
 - Placa de liberación rápida (Arca-Swiss/Manfrotto)
 - Empuñadura maleta
 - Elevador para cámaras
 - Estuche de transporte
 - 2 x Cable de control multicámara (USB-C, 30 cm)
 - Cable de control multicámara (Sony Multi, 30 cm)
 - Cable de control multicámara (micro-USB, 30 cm)
 - Cable de control multicámara (mini-USB, 30 cm)
 - 3 x Correa de velcro
 - 2 x Tornillo de montaje con anilla D para cámara 1/4"-20
 - Tapa del puerto RSA o NAR
 - Manga del eje de giro
 - Tornillo 1/4"-20
 - Soporte para el teléfono
 - Motor Focus
 - Montura para el brazo del motor Focus
 - Correa dentada Focus
 - Transmisor de imágenes
 - Zapata para adaptador 1/4"-20
 - Cable de alimentación USB-C (20 cm)
 - Cable mini-HDMI a HDMI (20 cm)
 - Cable mini-HDMI a mini-HDMI (20 cm)
 - Cable mini-HDMI a micro-HDMI (20 cm)
 - Tornillo de montaje M4 (10 mm)
 - Llave Allen (3 mm)